



Lankstymo instrukcija

dėžutės dangčiui


1. Padėkite išklotinę ant lygaus paviršiaus ir „pramankštinkite“ lenkimo linijas, jas šiek tiek užlenkdami ir atlenkdami atgal.




2. Pastatykite šias šonines sienes ir užlenkite vidinius klapaniukus.
* pradėkite lankstyti nuo sienelių, kurių klapaniukai yra arčiau dangčio plokštumos.




3. Atlenkite likusių dviejų sienelių mažuosius klapaniukus bei siaurą bortelį į priešingą pusę ir užlenkite šias sienes, apgaubdami 2 žingsnyje aprašytus klapaniukus.
* pasistenkite, kad sulinktų abi šių sienelių lenkimo linijos.




4. Atlenkite siaurą bortelį į priešingą pusę ir užlenkite likusias sienes, apgaubdami 3 žingsnyje aprašytus klapaniukus.
* taip pat pasistenkite, kad sulinktų abi šių sienelių lenkimo linijos.



5. * Siaurieji borteliai turi „susitikti“ kampuose ir užfiksuoti dangtelio sienes, kad jos neatsilenktų.



6. Patikrinkite ar katinas neįlipo į dėžutės dugną, kol lankstėte dangtį.



7. Jei katinas dėžutės viduje nepasislėpė, įdėkite norimus daiktus ir uždenkite dėžutę dangčiu..

