



Lankstymo instrukcija

dovanų dėžutei su įmaute


1. Padėkite išklotinę ant lygaus paviršiaus ir „pramankštinkite“ lenkimo linijas, jas šiek tiek užlenkdami ir atlenkdami atgal.




2. Pastatykite šonines sienes ir užlenkite jas taip, kad sulankstyta sienelė suformuotų tūtą.
* atsargiai lankstykite lenkimo linijas šalia suneriamų ausyčių, kad šios detalės nenuplyštų.




3. Atsargiai atlenkite suneriamas ausytes į priešingą pusę ir sunerkite jas tarpusavyje.




4. Užlenkite mažuosius atvartėlius ant jau sulankstytų sienelių ir lenkite likusias šonines sienes apgaubdami sunertas ausytes bei mažuosius atvartėlius.
* lenkdami sienelę užlenkite mažuosius fiksiatoriukus. Jie turi įsisprausti į skyles ant suneriamų ausyčių plokštumos.



5. Sulanksčius dėžutės pagrindą jo dugnas lieka lygus.
*bortelių lenkimo linijos turi sulinkti 90 laipsnių kampu, kitaip įmautė gali užsimauti labai sunkiai.



6. Išskleiskite įmautę ir užmaukite ant dugno.



7. Dėžutė uodegos neturi. Jei uodega vis dėlto kyšo, patikrinkite ar neprispaudėte katino.

