



Lankstymo instrukcija

FEFCO 0215 dėžutei


1. Pasukite išsklotinę dugną į save.




2. Atsargiai išskeiskite dėžutę taip, kad šoninės dėžutės sienelės atsistotų maždaug 90 laipsnių kampu.




3. Užlenkite dugno detalę, kuri turi du „ragiukus“.




4. Užlenkite abi viena į kitą panašias šonines dugno detales. Jos turi uždengti 3 žingsnyje užlenktos detalės „ragiukus“.




5. Užlenkite likusią dugno detalę ir spustelėkite ją ties dugno viduriu, kad jos galiukas įlįstų į tarpelį tarp anksčiau užlenktų detalių. Sulankstytas dugnas turi šiek tiek priminti voko formą.



6. Pastatykite dėžutę ir dėkite norimus daiktus



7. Užlenkite šonines dangtelio ausytes. Nepamirškite pašerti katinėlio, kad negrauztų lankstomų dėžučių!



8. Uždarykite dangtelį. Jei katinėlis spėjo atsikąsti dėžutės, netobulumą galite paslėpti perrišdami kaspiną ar užklijuodami lipduką.

