



# Lankstymo instrukcija

dėžutei su atverčiamu dangteliu


1. Padėkite išklotinę ant lygaus paviršiaus ir „pramankštinkite“ lenkimo linijas, jas šiek tiek užlenkdami ir atlenkdami atgal.




2. \*Dangtelio uždarymo liniją sulenkite smarkiau, tada uždarius dėžutę jis neatšoks.




3. Pastatykite dėžutės priekinę bei galinę sienelės ir užlenkite vidinius klapaniukus.




4. Užlenkite šonines sienelės. \*pasistenkite, kad sulinktų abi šoninių sienelių lenkimo linijos.



5. Įlenkite dėžutės dugnelį į vidų. \*taip pat pasistenkite, kad dviguba lenkimo linija susiformuotų gražiai.




6. Paguldykite dėžutę ant dangtelio plokštumos ir užlenkite jo šonines sienelės.




7.


- Užlenkite priekinį dangtelio bortelį. \*labai atidžiai lenkite dvigubo lenkimo linijas, nes jei lenkimo linija, esanti arčiau karbuoto krašto sulinks smalesniu kampu nei antroji, karbukai neužsifiksuos.



8. \*karbukai turi standžiai įsisprausti į dangtelio vidinę pusę.



9. Pastatykite dėžutę, patraukite katinėlį ir dėkite norimus daiktus.



10. Uždarykite dangtelį ir pasidžiaukite gražiai sulankstyta dėžute.

