



Lankstymo instrukcija

Ilgos ištraukiamos
dovanų dėžutės dugno


1. Padėkite išklotinę ant lygaus paviršiaus ir „pramankštinkite“ lenkimo linijas, jas šiek tiek užlenkdami ir atlenkdami atgal.




2. Pastatykite šias šonines sienes ir užlenkite vidinius klapaniukus.
* pradėkite lankstyti nuo sienelių, kurių klapaniukai yra arčiau dangčio plokštumos.




3. Atlenkite likusių dviejų sienelių mažuosius klapaniukus bei siaurą bortelį į priešingą pusę ir užlenkite šias sienes, apgaubdami 2 žingsnyje aprašytus klapaniukus.
* pasistenkite, kad sulinktų abi šių sienelių lenkimo linijos.



4. Atlenkite siaurą bortelį į priešingą pusę ir užlenkite likusias sienes, apgaubdami 3 žingsnyje aprašytus klapaniukus.
* taip pat pasistenkite, kad sulinktų abi šių sienelių lenkimo linijos.




5. * Siaurieji borteliai turi „susitikti“ kampuose ir užfiksuoti dangtelio sienes, kad jos neatsilenktų.




Lankstymo instrukcija

Ilgos ištraukiamos
dovanų dėžutės įmautės


1. Pasukite išklotinę dugnu į save.




2. Atsargiai išskleiskite dėžutę taip, kad šoninės dėžutės sienelės atsistotų maždaug 90 laipsnių kampu.



3. Užlenkite dugno detales, kuri turi du „ragiukus“.



4. Užlenkite abi viena į kitą panašias šonines dugno detales. Jos turi uždengti 3 žingsnyje užlenktos detalės „ragiukus“.



5. Užlenkite likusią dugno detales ir spustelėkite ją ties dugno viduriu, kad jos galiukas įlįstų į tarpelį tarp anksčiau užlenktų detalių. Sulankstytas dugnas turi šiek tiek priminti voko formą.

