



Lankstymo instrukcija

FEFCO 0427 dėžutei


1. Padėkite išklotinę ant lygaus paviršiaus ir „pramankštinkite“ lenkimo linijas, jas šiek tiek užlenkdami ir atlenkdami atgal.




2. * Dangtelio uždarymo liniją bei dangtelio priekio liniją palenkite smarkiau, tada sulanksčius dėžutę ji bus mažiau pasipūtusi.



3. Pastatykite dėžutės priekinę bei galinę sienelės ir užlenkite vidinius klapaniukus.




4. Užlenkite šonines sienelės ir užfiksuokite jas dugne esančiose skylutėse. *pasistenkite, kad sulinktų abi šoninių sienelių lenkimo linijos.




5. Sudėkite pakuojamus daiktus į dėžutę, sulenkite vidinius dangčio klapaniukus ir uždarykite dangtelį.



6. *dėžutės priekinę sienelę lenkite pilnai užlenkę pagrindinę dangtelio plokštumą. Jei dangtelio plokštuma bus šiek tiek pakilusi, dėžutės kampai gali įplyšti.



7. Lenkite priekinę dėžutės sienelę, įsprausdami dėžutės ausytes į tarpą tarp dvigubų dėžutės šoninių sienelių.



8. Pasidžiaukite gražiai sulankstyta dėžute ir apžiūrėkite ar katinas neužklįjavo savo lipduko.

